CMU200 extern modulieren

Voraussetzungen: CMU-K29 und B41

Menü: AMPS-MS/Non-Signalling/Analyzer/Generator

Modulation

Frequenz und Pegel unter RF-Generator einstellen, dann unter Connect Control bei Mod.Source Mod.extern auswählen. NF bei AUX 1 einspeissen

