

CMU200 Radio hören

Voraussetzungen: CMU-K29 und B41

Menü: AMPS-MS/Non-Signalling/TX AF Response

Unter Analyzer Settings Frequenz (in Hz) z.B. 99900000 für UKW 99,9 MHz eingeben.

Falls die Wiedergabe verzerrt ist, unter TX.Audio Freq.Resp hier im Reiter Filter De-Emphasis, Expander und Weighting auf OFF setzen

NF wird an AUX 2 ausgegeben

